

INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFEK DO ROZDZIELACZY

Lokalizację szafek rozdzielaczowych należy przewidzieć na etapie projektowania instalacji grzewczej.

Capricorn posiada w swojej ofercie szafki natynkowe o stałych wymiarach oraz podtynkowe umożliwiające regulację ich głębokości oraz wysokości.

Szafki natynkowe montuje się bezpośrednio na otynkowanej i pomalowanej ścianie, natomiast dla szafek podtynkowych należy przygotować bruzdę ścienną (lub w przypadku ścian w systemie zabudowy suchej przygotować odpowiedni rozstaw z systemowych profili pionowych) zgodnie z wymiarami szafki wraz z bruzdami pod podejścia instalacji do rozdzielacza.

Rozmieszczenie otworów do montażu podejść rurociągów (z zaślepkami przygotowanymi do wyłamania) zapewnia uniwersalność podłączenia instalacji z każdej strony. Po osadzeniu i wyregulowaniu wysokości i głębokości szafki należy przymocować ją do ściany śrubami dwugwintowymi lub innymi w zależności od materiału, z którego jest zbudowana ściana.

Następnie należy wyłamać zaślepki do podejść i przymocować wewnątrz szafki listwy montażowe rozdzielacza.

Do listew montażowych należy za pomocą śrub przykręcić rozdzielacz oraz zamontować do niego wszystkie podzespoły (i ewentualnie zestaw pompowo-mieszający).

Po zamontowaniu rozdzielacza należy przez wyłamane zaślepki wprowadzić do szafki i podłączyć do rozdzielacza rurę zasilającą i powrotną instalacji grzewczej oraz wprowadzić za pomocą łuków systemowych końcówki pętli grzewczych podłączając je odpowiednio do eurokonusów belek zasilających i powrotnych.

Na tym etapie prac należy wykonać wszystkie czynności tynkarsko-malarskie, a po ich zakończeniu zamontować blendę wykończeniową oraz drzwiczki szafki, do których należy wmontować zamek: od strony wewnętrznej drzwiczek należy osadzić w otworze okrągły korpus zamka (1), a następnie od strony zewnętrznej włożyć pokrętło zamka (2), na które należy nałożyć zacpek zamka (3) zwracając uwagę, by podczas montażu jego blokada była skierowana ku górze.

Przy prawidłowo wykonanej wnęce, prace wykończeniowe ograniczają się do zabudowania otworu między szafką, a podłogą.

